カメラの音を設定する

4種類の音(起動音/ハーフシャッター音/シャッター音/操作音)とその音量を設定することができます。

4種類の音を設定する

- **1.** 【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"操作音"と選び、【▶】を押します。
- **3.** (▲)(▼)で設定したい音を選び、(▶)を押します。
- **4.**【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

サウンド1~5 : 内蔵されたサンプル音が鳴ります。

切 : 音は鳴りません。

操作音量を設定する

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"操作音"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"➡】操作音"を選びます。
- **4.** 【◀】【▶】で再生したい音量を選び、【SET】を押します。
 - 音量は「O」(小)~「7」(大)の8段階の間で設定できます。
 - 音量を「O」に設定すると、音は鳴りません。

重要! •操作音の設定はビデオ出力時(109ページ)音量に反映されます。

再生音量を設定する

操作音とは別に、動画や音声付き静止画の音量を設定することができます。

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"操作音"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で"動 再生音"を選びます。
- **4.** 【◀】【▶】で再生したい音量を選び、【SET】を押します。
 - 音量は「O」(小)~「7」(大)の8段階の間で設定できます。
 - 音量を「O」に設定すると、音は鳴りません。

重要! ● 再生音の設定はビデオ出力時(109ページ)音量に反映 されません。

「起動画面のオン/オフを切り替える

RECモードで電源を入れたとき、カメラが記録している画像を起動画面として、【液晶モニター】に表示するかどうかを切り替えることができます。

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"起動画面"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【◀】【▶】で設定したい起動画面を表示させます。
- **4.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。
 - 入: 設定時に表示していた画像を起動画面として表示します。
 - 切: 起動画面は表示しません。



- 設定可能な画像は、下記の通りです。
 - 内蔵されている専用画像
 - 静止画
 - 音声付き静止画(音声は再生されません)
- 起動画面は、1つだけ登録できます。起動画面を別の撮影画像に変更すると、メモリー内の画像は上書きされますので、変更する前の撮影画像に戻すときは、変更する前の画像データが必要となります。
- 登録した起動画像は、内蔵メモリーのフォーマット操作 (128ページ)を行うと消去されます。

ファイルの連番のカウント方法を切り替える

撮影時にファイル(画像データ)に付く連番(113ページ)のカウント方法を切り替えることができます。

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"ファイルNo."と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

メモリする : 今まで撮影したファイルの連番を記憶します。ファイルを消去したり、メモリーカードを交換しても、記憶した連番からファイ

ル名を付けます。

メモリしない:ファイルをすべて消去したり、メモリー

カードを交換すると、ファイルの連番を継続せずに、0001番からファイル名を始め

ます。

日時を設定し直す

日時を設定し直したいときは、ホームタイムの都市を設定してか ら、日時の設定を行います。ホームタイムの都市の変更が必要の ない方は、「ホームタイムの日時を設定し直す」の操作のみで日時 の設定を行うことができます。

重要! • 日時の設定を行う前にホームタイムを自分の住んでいる。 地域に正しく設定しないと、ワールドタイム(123ペー ジ)の日時が正しく表示されませんのでご注意くださ ()

ホームタイムの都市を設定し直す

- **1.** 【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"ワールドタイム"と選び、【▶】を押しま す。
 - 現在設定されている内容が表示されます。
- 3. 【▲】【▼】 で"白宅" を選び、 【▶】 を押します。
- **4.** 【▲】【▼】で"都市"を選び、【▶】を押します。
- **5.** 【▲】【▼】【▲】【▶】で自宅の地域を選び、【SET】を押しま す。

- **6.** 【▲】【▼】で自宅の都市を選び、【SET】を押します。
 - 日本で使う場合は "Tokyo" を選んでください。
- **7.** (SET)を押して、設定を完了します。

ホームタイムの日時を設定し直す

- **1.**【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"日時設定"と選び、【▶】を押します。
- 3. 日付と時刻を合わせます。

【▲】【▼】: カーソル(選択枠)の部分の数字を変えます。

【◀】【▶】:カーソル(選択枠)を移動します。

【BS】 : 12時間表示と24時間表示の切り替えができます。

4. (SET)を押して、設定を終了します。

日付の表示スタイルを切り替える

画面に表示される日付の表示スタイルを3通りの中から選ぶこと ができます。

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"表示スタイル"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。
 - 例) 2006年12月24日

年/月/日:06/12/24 日/月/年:24/12/06 月/日/年:12/24/06

ワールドタイムを表示する

購入時に設定した自宅の日時とは別に、海外旅行などで訪問する 都市の日時を1都市選んで表示することができます。世界162都 市(32タイムゾーン)に対応しています。

ワールドタイムを表示させる

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定" タブ→"ワールドタイム" と選び、【▶】を押します。
- 3. (▲)(▼)で"訪問先"を選びます。

自宅 :購入時に設定した自宅の日時を表示します。 訪問先:訪問先として設定した都市の日時を表示します。

4. (SET)を押して、設定を終了します。

ワールドタイムを設定する

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"ワールドタイム"と選び、【▶】を押します。

訪問先の都市選択

- 3. 【▲】【▼】で"訪問先"を選び、【▶】を押します。
- **4.** 【▲】【▼】で"都市"を選び、 【▶】を押します。
 - サマータイムを設定する ときは"サマータイム"を 選び、"入"、"切"を設定 します。
 - サマータイムとは、夏の 一定期間、日照時間を有 効に使うため、通常の時 刻から1時間進める夏時 間制度のことです。
 - サマータイムの採用時期は国や地域によって異なります (日本では採用されていません)。

[▲][▼][◆][▶]で訪問先の地域を選び、[SET]を押します。



- **6.** 【▲】【▼】で訪問先の都市を選び、【SET】を押します。
- 7. (SET)を押して、設定を終了します。

撮影画像の日時情報を修正する

すでに撮影した画像の日時情報(撮影日/撮影時刻)をカメラで修 正することができます。次のようなときに便利です。

- 日時設定(37ページ)をしないで、誤った日時のままで撮影し てしまったとき
- 旅行中にワールドタイム(123ページ)の訪問先を変更しない で、撮影してしまったとき
- PLAYモードにして【◀】【▶】で日時を修正したい画像を 表示させます。
- **2.** (MENU)を押します。
- 3. "再生機能"タブ→"日時編集"と選び、【▶】を押します。
- **4.** 日付と時刻を修正します。

【▲】【▼】: カーソル(選択枠)の部分の数字を変えます。

【◀】【▶】: カーソル(選択枠)を移動します。

【BS】 : 12時間表示と24時間表示の切り替えができます。

- **5.** 【SET】を押して、修正を終了します。
 - 修正後は、画面を表示して、日時が正しく修正されたかど うかを確認してください。

重要! • 次のファイルは日付を修正できません。

- - 動画、ボイスレコード
- モーションプリント機能により作成した画像
- メモリープロテクトのかかったファイルは、日時を修正 できません。メモリープロテクトを解除してから、日時 を修正してください。
- 入力できる日付は、1980年1月1日~2049年12月 31日となります。

表示言語を切り替える

画面のメッセージを7の言語の中から選ぶことができます。

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"Language"と選び、【▶】を押します。
- **3.** 【▲】【▼】【▲】【▶】で設定内容を選び、【SET】を押します。

液晶モニターの明るさを切り替える

液晶モニターの明るさを切り替えることができます。

- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"液晶設定"と選び、【▶】を押します。
- 3. (▲)(▼)で設定値を選び、(SET)を押します。
 - オート2 : 周囲の環境を判断して、明るい環境下では自動
 - オート1 的に液晶が明るくなります。
 - 「オート2」は「オート1」に比べて、より暗い環境
 - から液晶が明るく切り替わります。
 - +2 : 「+1」に比べてさらに液晶が明るくなり、見やすくなります。反面、消費電力が大きくなります。
 - +1 : 屋外などの明るい場所で使用する場合の設定です。「O」に比べて液晶が明るくなり、見やすくなります。 反面、消費電力が大きくなります。
 - O : 屋内などの明るすぎない場所で使用する場合の 設定です。

126 B

USB端子の通信方法を切り替える

パソコンやプリンタなどの外部機器と接続するときの、USB端子の通信方法を切り替えることができます。接続する機器にあわせて切り替えてください。

- **1.** 【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押します。
- [▲][▼]で使用する機器にあわせて設定を選び、(SET)を押します。
 - Mass Storage (USB DIRECT PRINT):
 パソコンやUSB DIRECT PRINT対応(138ページ)の
 プリンタを接続する場合、こちらを選びます。パソコンに
 カメラを外部記憶装置として認識させる方法です。通常、
 パソコンへの画像の保存の操作時(付属のソフト「Photo
 Loader | 使用時)はこちらを選んでください。
 - PTP (PictBridge):
 PictBridge対応(138ページ)のプリンタを接続する場合、こちらを選びます。画像データを外部接続機器に簡単に転送するための接続方法です。

【●】(REC)/【▶】(PLAY)の動作を設定する

【●】(REC)や【●】(PLAY)を押しても電源が入らないようにしたり、【●】(REC)や【●】(PLAY)を押して電源を切ることができるように設定することができます。

- **1.** 【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"REC/PLAY"と選び、【▶】を押します。
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

パワー オン :【**●**】(REC)や【**●**】(PLAY)を押す

と、電源が入ります。

パワーオン/オフ: 【**♠】**(REC)や【**▶】**(PLAY)を押し

て、電源を入れたり切ったりできま

す。

切 : 【 (REC) や (PLAY) を押して

も、電源は入りません。

- **重要!** "パワーオン/オフ" に設定しているときは、RECモー ドで【●】(REC)を押した場合とPLAYモードで【●】 (PLAY)を押した場合に電源が切れます。
 - RECモードで【▶】(PLAY)を押したときはPLAYモー ドに、PLAYモードで【m】(REC)を押したときは RECモードに切り替わります。
 - テレビに画像を映し出す場合は、"切"以外を設定する必 要があります。



参考 ● 初期設定は、"パワー オン"となります。

内蔵メモリーをフォーマットする

内蔵メモリーをフォーマットすると、内蔵メモリーの内容がすべ て消去されます。



- **重要!** ◆内蔵メモリーをフォーマットすると、二度とデータを元 に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際 は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確か めてから行ってください。
 - 次の画像も同時に消去されます。
 - メモリープロテクトされた画像
 - お気に入りフォルダの画像
 - ベストショットモードでカスタム登録した内容
 - 起動画面に設定した画像
 - フォーマット操作は、充分に充電された電池を使用して ください。フォーマット中に電源が切れると、正しく フォーマットされず、カメラが正常に動作しなくなる恐 れがあります。
 - フォーマット中に【電池カバー】を開けたりすることは、 絶対におやめください。カメラが正常に動作しなくなる 恐れがあります。

- 1. 本機にメモリーカードが入っていないことを確認します。
 - メモリーカードが入っている場合は、取り出してください (132ページ)。
- **2.** [MENU]を押します。
- **3.** "設定" タブ→ "フォーマット" と選び、【▶】を押します。
- **4.** 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、【SET】を押します。
 - フォーマットを実行しないときは、"キャンセル"を選んでください。
 - フォーマットが完了すると、PLAYモードの場合は"ファイルがありません"と表示されます。

本機は、市販のメモリーカード(SDメ モリーカードまたはMMC〈マルチメ ディアカード〉)を使用することによ り、記録用のメモリーを拡張すること ができます。また、内蔵メモリーから メモリーカードに、またはメモリー カードから内蔵メモリーにファイルを コピーすることもできます。



• 撮影画像など (ファイル)が記録されるメモリーは、次のように 自動的に切り替わります。

> メモリーカードを 内蔵メモリーに → 記録されます。 入れていないときは メモリーカードを メモリーカードに 入れているときは 記録されます。

• メモリーカードを入れた状態で内蔵メモリーを使用することは できません。



- **重要!** ◆メモリーカードは必ずSDメモリーカードまたはMMC (マルチメディアカード)を使用してください。他のメモ リーカードをお使いの場合は動作保証できません。 また、動作確認を行ったメモリーカードについては、カ シオデジタルカメラオフィシャルWebサイト(http:// dc.casio.ip/)をご覧ください。
 - メモリーカードを使う際はメモリーカードの取扱説明書 もあわせてお読みください。
 - カードの種類によって処理速度が遅くなる場合がありま す。特に、高品位(HQ)の動画は正常に記録できない場 合があります。また、使用するメモリーカードによって は、記録時間がかかるため、コマ落ちする場合がありま す。このとき、 😉 と nec が点滅します。メモリーカー ドは、最大転送速度が10MB/s以上のSDメモリーカー ドの使用をおすすめします。
 - SDメモリーカードには、書き込み禁止スイッチがあり ます。誤って消去する不安があるときは使用してくださ い。ただし、撮影・フォーマット・消去時は解除しない と各操作が実行できません。
 - 静電気、電気的ノイズ等により記録したデータが消失ま たは破壊することがありますので、大切なデータは別の メディア(CD-R、CD-RW、MOディスク、ハードディ スクなど)にバックアップして控えをとることをおすす めします。

メモリーカードを使う

- **重要!** メモリーカードの抜き差しは、電源を切った状態で行っ てください。
 - カードには、表裏、前後の方向があります。無理に入れ ようとすると破損の恐れがあります。

メモリーカードを入れる

1. 本体底面の【電池カバー】を押 しながら、矢印の方向にスラ イドさせて開きます。



2. メモリーカードの裏面を上(【液晶モニター】側)にして、 【メモリーカード挿入口】に「カチッ」と音がするまでしっ かり押し込みます。







3. 【電池カバー】を図のように矢 印の方向に押しつけながら、 スライドして閉めます。



メモリーカードを交換する

1. メモリーカードを押す と、メモリーカードが 少し出てきます。



- 2. メモリーカードを引き抜きます。
- **3.** 別のメモリーカードを入れます。

- **重要!** ◆ 故障の原因となりますので、絶対に【メモリーカード挿 入口】にはSDメモリーカードおよびMMC(マルチメ ディアカード)以外のものは入れないでください。
 - 万一異物や水がメモリーカード挿入部に入り込んだ場合 は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店または力 シオテクノ修理相談窓口にご連絡ください(195ペー ジ)。
 - 【動作確認用ランプ】が緑色に点滅している間にメモリー カードを取り出さないでください。撮影された画像がメ モリーカードに記録されなかったり、メモリーカードを 破壊する恐れがあります。

メモリーカードをフォーマットする

メモリーカードをフォーマットすると、メモリーカードの内容が すべて消去されます。

- **重要!** ◆ メモリーカードは必ずカメラでフォーマットしてくださ い。パソコンでフォーマットすると処理速度が著しく遅 くなります。またSDメモリーカードの場合、SD規格 非準拠となり、互換性・性能等で問題が生じる場合があ ります。
 - メモリーカードをフォーマットすると、二度とデータを 元に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際 は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確か めてから行ってください。
 - ファイルデータにメ干リープロテクト(114ページ)を かけていても、メモリーカードをフォーマットすると、 すべてのデータが消去されます。
 - メモリーカードの機種や使用状況によっては、フォー マットに時間がかかることがあります。
- 1. 本機にメモリーカードを入れます。
- **2.** 電源を入れ、【MENU】を押します。
- **3.** "設定"タブ→"フォーマット"と選び、【▶】を押します。

4. 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、【SET】を押します。

- フォーマットを実行しないときは、"キャンセル"を選んで ください。
- フォーマットが完了すると、PLAYモードの場合は"ファ イルがありません"と表示されます。

■ メモリーカードのご注意

- 万一メモリーカードの異常が発生した場合は、メモリーカード のフォーマット操作で復帰できますが、外出先などでこの操作 を行えない場合に備えて複数枚のメモリーカードを持たれるこ とをおすすめします。
- 異常と思われる画像を撮影したり、新たにメモリーカードをご 購入された場合は、一度フォーマット(初期化)してお使いいた だくことをおすすめいたします。
- SDメモリーカードは撮影/消去を繰り返すとデータ処理能力 が落ちてきますので、定期的にフォーマットすることをおすす めします。
- フォーマット操作は、フル充電状態の電池を使用してくださ い。フォーマット中に電源が切れると、正しくフォーマットさ れず、メモリーカードが正常に動作しなくなる恐れがありま す。
- フォーマット中に【電池カバー】を開けたりすることは、絶対に おやめください。メモリーカードが正常に動作しなくなる恐れ があります。

ファイルをコピーする

内蔵メモリーとメモリーカードの間で、ファイルをコピーするこ とができます。

- **重要!** コピーできるのはカメラで撮影した静止画、動画、音声 付き静止画、ボイスレコードファイルだけです。その他 のファイルはコピーできません。
 - お気に入りフォルダに登録されているファイルは、コ ピーできません。
 - 音声付き画像は画像ファイルと音声ファイルの両方をコ ピーします。

内蔵メモリーからメモリーカードにファイルをコ ピーする

すべての画像がまとめてコピーされます。

- **1.** 本機にメモリーカードを入れます。
- **2.** 電源を入れ、PLAYモードにして【MENU】を押します。
- **3.** "再生機能"タブ→"コピー" と選び、【▶】を押します。



- **4.** 【▲】【▼】で"内蔵→カード"を選び、【SET】を押します。
 - コピーが始まり、"処理中です」しばらくお待ちください" と表示されます。
 - コピーが終わると、コピーしたフォルダの一番最後にある ファイルを表示します。
- **重要!** すべてのファイルをコピーできるだけの容量がメモリー カードに残っていない場合は、コピーできません。

メモリーカードから内蔵メモリーにファイルをコ ピーする

ファイルのコピーは画像を確認しながら、1枚ずつ行います。

- **1.** 「内蔵メモリーからメモリーカードにファイルをコピーす る」の手順1~3と同じ操作を行います。
- **2.** 【▲】【▼】で"カード→内蔵"を選び、【SET】を押します。
- 3. 【◀】【▶】でコピーしたいファイルを選びます。
- **4.** 【▲】【▼】で"コピー"を選び、【SET】を押します。
 - コピーが始まり、"処理中です しばらくお待ちください" と表示されます。
 - コピーが終わると、コピー前に表示していたファイルに戻 ります。
 - 手順3~4を繰り返して、他の画像をコピーすることがで きます。
- 5. (MENU)を押して、コピーの操作を終了します。



参考 • ファイルは内蔵メモリー内の一番大きい番号のフォルダ にコピーされます。

プリント(印刷)する

プリント(印刷)するには

デジタルカメラで撮影した画像は、さまざまな方法でプリント (印刷)することができます。プリント方法は大きく分けて下記の 3つになります。で使用されている環境にあわせてプリントして ください。

■ お店でプリントする場合

DPOF 機能を利用することで、希望の画像を希望の枚数でプリ ントを依頼することができます。

→「DPOF 機能について I (136ページ)



参考 ● お店でプリントをする場合、DPOF機能を利用できな。 い場合や、他の方法でプリントを受け付けている場合が あります。その際は、店頭のサービスに従ってプリント をご依頼ください。

■ カードスロット付/デジタルカメラ接続対応プリン タでプリントする場合

DPOF 機能を利用することで、希望の画像を希望の枚数でプリ ントすることができます。また、PictBridgeまたはUSB DIRECT - PRINT に対応しているプリンタでは、カメラを直接 プリンタに接続してプリントすることができます。

- → 「DPOF 機能について I (136ページ)
- →「PictBridge/USB DIRECT PRINT について I(138ペー ジ)

■ パソコンソフトを使用してプリントする場合

Windows では、パソコンにカメラを接続して、付属のソフト (Photo LoaderとPhotohands)をインストールすることで、 画像の取り込み、管理、プリントをすることができます。

→お持ちのパソコンがWindowsの場合(143、156ページ)

Macintosh では、パソコンにカメラを接続して、付属のソフト (Photo Loader)をインストールすることで、画像の取り込み、 管理ができます。ただし、プリントはできません。市販のプリン ト用ソフトをご利用ください。

→ お持ちのパソコンがMacintoshの場合(149、164ページ)

プリント(印刷)する


DPOF機能について

DPOF(Digital Print Order Format)とはデジタルカメラで撮影した中からプリントしたい画像や枚数などの設定情報をメモリーカードなどの記録媒体に記録するためのフォーマットです。DPOF対応の家庭用プリンタやサービスラボでプリントすることができます。



本機では撮影された画像ファイル名などを意識することなく、【液晶モニター】で確認しながらプリントしたい画像の設定を行うことができます。

●設定可能な内容 画像/枚数/日付



1画像単位で印刷設定する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"DPOF" と選び、【▶】を押します。



- 3. (▲)(▼)で"選択画像"を選び、(▶)を押します。
- **4.** 【◀】【▶】で印刷したい画像を表示させます。



- 5. 【▲】【▼】で印刷する枚数を決めます。
 - 印刷設定できる枚数は99枚までです。印刷したくない場合は"00"にしてください。

6. 日付を印刷したい場合は、 【BS】を押して"あり"を表示させます。

- "あり"は日付印刷が設定 されたことを表します。
- このとき、枚数が"00"の 場合、"01"に自動的に設 定されます。他の枚数の ときは枚数は変わりません。
- 日付が不要なときは、 【BS】を押して"なし"を表示させてください。
- 他の画像を印刷する場合は、手順4~6を繰り返してください。

7. (SET)を押します。

印刷する枚数が設定されます。



全画像に印刷設定する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"DPOF"と選び、【▶】を押します。
- 3. (▲)(▼)で"全画像"を選び、(▶)を押します。
- **4.** (▲)(▼)で印刷する枚数を 決めます。
 - 印刷設定できる枚数は99 枚までです。印刷したく ない場合は"00"にしてく ださい。



5. 日付を印刷したい場合は、【BS】を押して"あり"を表示させます。

- "あり"は日付印刷が設定されたことを表します。
- このとき、枚数が"00"の場合、"01"に自動的に設定されます。他の枚数のときは枚数は変わりません。
- 日付が不要なときは、【BS】を押して"なし"を表示させてください。

6. [SET]を押します。

印刷する枚数が設定されます。

プリント(印刷)する

- **重要! 印刷が完了してもDPOFの設定は自動的に解除されま** せん。次回印刷時にも前回設定した画像がある場合、同 じ画像が印刷されてしまいます。以前印刷した画像を印 刷しない場合は、一度「全画像に印刷設定する」(137) ページ)の操作で、全画像印刷の枚数設定を"00"にし てから、あらためて印刷枚数の設定をしてください。
 - ◆お店にプリントを注文する場合は、注文時に「DPOFで プリントする画像、枚数、日付を設定済みです」とお伝 えください。お伝えいただかないと、設定された内容 (画像、枚数、日付)が反映されず、すべての画像が印刷 されたり、日付が印刷されなかったりしてしまうことが あります。
 - プリントをするお店によってはDPOF機能に対応して いない場合がありますので、あらかじめご確認くださ W
 - プリンタによっては日付の設定が無効になったり、 DPOFに対応していない場合がありますので、プリン 夕の取扱説明書に従って操作してください。

PictBridge / USB DIRECT - PRINTについて

本製品はPictBridgeまたは、USB DIRECT - PRINT対応プリンタに直接 接続し、デジタルカメラのモニタート で写真選択や印刷開始を指示すること ができます。DPOF機能(136ページ) で指定した画像も印刷することができ ます。




本製品は下記の規格に対応していま す。

- PictBridge(ピクトブリッジ): カメラ映像機器工業会(CIPA)制定の 規格です。
- USB DIRECT PRINT : ヤイコーエプソン株式会社提唱の規 格です。



- **1.** [MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押します。
- (▲)(▼)で使用するプリンタにあわせて設定を選び、 [SET]を押します。
 - Mass Storage (USB DIRECT PRINT):
 で使用のプリンタがUSB DIRECT PRINT対応の場合、
 こちらを選びます。パソコンにカメラを外部記憶装置として認識させる方法です。通常、パソコンへの画像の保存の操作時はこちらを選んでください。
 - PTP (PictBridge):
 で使用のプリンタがPictBridge対応の場合、こちらを選びます。画像データを外部接続機器に簡単に転送するための接続方法です。

4. 付属のUSBケーブルでUSBクレードルとプリンタの USB端子を接続します。



- USBクレードルにはACアダプターも接続しておいてください。
- ACアダプターを使用せずに、カメラの電池のみで使用して接続する場合は、充分に充電された電池を使用してください。
- USBクレードルに付属のAVケーブルが接続されていると、カメラの【液晶モニター】は表示されませんので、必ずAVケーブルはUSBクレードルからはずしてください。
- カメラの電源を切り、カメラをUSBクレードルにセット します。

プリント(印刷)する

- **6.** プリンタの電源を入れます。
- 7. プリンタの印刷用紙をセットします。
- USBクレードルの【USB】 ボタンを押します。
 - カメラにプリントメニュー 画面が表示されます。



- 9. 【▲】【▼】で "用紙サイズ"を選び、【▶】を押します。
- **10.** [▲][▼]で ブリントする用紙サイズを選び、[SET]を押します。
 - 用紙サイズは次の通りです。上判、2L判、はがき、A4、Letter、プリンタで設定
 - "プリンタで設定" を選ぶと、プリンタ側で設定した用紙サイズでプリントされます。
 - 用紙について設定できる内容は、接続したプリンタによって異なります。詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。

11. 【▲】【▼】でプリントの方法を指定します。

 1枚ずつプリントする場合:
 "1枚プリント"を選び、 【SET】を押します。続けて【◀】【▶】でプリントしたい画像を選びます。



- 複数の画像やすべての画像をプリントする場合:
 "DPOFプリント"を選び、【SET】を押します。DPOF機能で設定した画像が印刷されます。設定方法については136ページをで覧ください。
- 【BS】を押すことで、日付印刷の"あり"/"なし"を切り替えることができます。"あり"を表示させると、日付がプリントされます。

12. 【▲】【▼】で"プリント"を選び、【SET】を押します。

- プリントを開始すると"処理中です しばらくお待ちください"と【液晶モニター】に表示されます。しばらくすると表示が消えますが、印刷は終了していません。カメラの何かボタンを押すことで、プリントの状況を【液晶モニター】に再表示させることができます。
- プリントが終了すると、プリントメニュー画面が表示されます。
- "1枚プリント"で別の画像を印刷する場合は、手順11から同様の操作を行ってください。

13. ブリントが終了したらUSBクレードルの[USB]ボタン を押して、カメラの電源を切ります。

日付プリントについて

本機で日付設定をすると、以下のような方法で画像に撮影時の日 付を入れてプリントすることができます。

- 本機のDPOF機能設定時に、日付印刷を設定してください (137ページ)。
 - ープリンタによっては日付の設定が無効になったり、DPOF機能に対応していない場合がありますので、プリンタの取扱説明書に従って操作してください。
 - プリントをするお店によってはDPOF機能に対応していない 場合がありますので、あらかじめご確認ください。
- 付属のソフト「Photohands」で日付印刷を設定してください。
 - Photohandsの取扱説明書(PDFファイル)の27ページをお 読みください(PDFファイルは付属のCD-ROM内に収録され ています)。
- お店にプリントを注文する場合は、日付プリントすることを指 定してください。
 - ープリントするお店によっては日付をプリントできない場合が ありますので、あらかじめご確認ください。

■ プリントについてのご注意

- 印刷品位や用紙の設定についてはプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- PictBridgeやUSB DIRECT-PRINT対応プリンタの機種名や プリンタのバージョンアップ等については、プリンタメーカー へお問い合わせください。
- 印刷中はケーブルを抜いたり、カメラやUSBクレードルの操作を行わないでください。プリンタがエラーを起すことがあります。

プリント(印刷)する

PRINT Image Matching IIについて

本製品はPRINT Image Matching II に対 応しています。PRINT Image Matching Ⅲ対応プリンタでの出力及び対応ソフトウ エアでの画像処理において、撮影時の状況 や撮影者の意図を忠実に反映させることが 可能です。



PRINT Image Matching及びPRINT Image MatchingⅢに関する著作権はセイ コーエプソン株式会社が所有しています。

Exif Printについて

Exif Print (Exif2.2) は、対 応プリンタをお使いの場合に 画像ファイルに記録された撮 影情報を印刷出力に反映させ ることを可能にします。



重要! ◆ Exif Print対応プリンタの機種名やプリンタのバージョ ンアップ等については、各プリンタメーカーへお問い合 わせください。

このカメラは、USBクレードルを介してUSB端子を備えたパソ コンと接続して、パソコンでファイルを見たり、保存することが できます。USB接続を行うには、使用するパソコンによっては 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフト ウェア)からUSBドライバをパソコンにインストールする必要が あります。

お手持ちのパソコンがMacintoshの場合は、149ページから ご覧ください。

お持ちのパソコンがWindowsの場合

パソコンにファイルを取り込むためには次の手順で操作します。

- 1. Windows 98SE/98を使っている場合はUSBドライバを パソコンにインストールする。
 - 初めて使用するときだけ必要です。
 - Windows XP/2000/Meの場合はインストールの必要 はありません。



2. カメラとパソコンをUSBクレードルで接続する。



3. 画像ファイルを見る/コピーする。

具体的な操作方法は以降に記載されていますので、手順に従って 操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書もあわ せてお読みください。




- **重要!** ACアダプターを使用しないで、パソコンとの通信を 行った場合、電池が消耗していると、通信中にカメラの 電源が切れる可能性があります。パソコンとの通信時に は、専用のACアダプターを使用することをおすすめい たします。
 - ACアダプターを使用せずに、カメラの電池のみで使用 して接続する場合は、充分に充電された電池を使用して ください。
 - 内蔵メモリーに保存されているファイルデータをパソコ ンに転送する場合は、カメラからメモリーカードを取り 出した状態でUSBクレードルにセットしてください。


USBドライバをインストールする前に、カメラをパソコンに 接続しないでください。パソコンがカメラを認識しなくなりま す。

- Windows 98SE/98をお使いの場合は、USBドライバのインストールが必要です。この場合、インストール前にカメラをパソコンに接続しないでください。
- Windows XP/2000/Meをお使いの場合は、USBドライバのインストールは不要です。
- Windows 98SE/98をお使いの場合は、手順2へ進んでください。Windows XP/2000/Meをで使用の場合は、USBドライバをインストールする必要はありませんので、手順5に進んでください。
 - この操作手順はWindows98をもとに制作されています。
- 付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)をパソコンのCD-ROMドライブにセットします。
 - 日本語のMENU画面がパソコンに表示されます。
 - MENU上の「English」をクリックすると英語のMENU画面が表示され、英語版のソフトをインストールすることができますが、通常は日本語版のソフトのみインストールしてください。

- 3. [USB driver B]の[1/2]の[1/2]の[1/2]をクリックします。
 - インストールが開始されます。
 - ダイアログの指示に従って「次へ」を選択してください。
- 4. セットアップ完了の画面が表示されると、で使用のOSに よってはパソコンの再起動を要求されることがあります。その場合は、再起動させます。
 - この操作が終わったら、「終了」をクリックしてメニューを 終了してからCD-ROMを取り出してください。
 - パソコンが自動的に再起動した場合は、再起動後にCD-ROMのメニューが表示される場合があります。「終了」を クリックしてメニューを終了してからCD-ROMを取り出 してください。
- 付属のACアダプターをUSBクレードルの【DC IN 5.3V】 と家庭用コンセントに接続します。
 - ACアダプターを使用せずに、カメラの電池のみで使用して接続する場合は、充分に充電された電池を使用してください。



 付属のUSBケーブルでUSBクレードルとパソコンの USB端子を接続します。



- USBケーブルをパソコンとUSBクレードルに接続すると きは、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接 続端子の形状を合わせて接続してください。
- USBコネクタは奥まで確実に差し込んでください。正しく接続されないと、正常に動作しません。
- 7. カメラの[電源ボタン]を押して電源を入れ、[MENU]を押します。
- 8. "設定" タブ→ "USB" と選び、【▶】を押します。
- [▲][▼]で"Mass Storage"を選び、[SET]を押します。

- 10. カメラの[電源ボタン]を押して電源を切ってから、カメラをUSBクレードルの上にセットします。
 - カメラの電源を入れたまま、USBクレードルの上にセットしないでください。



11. USBクレードルの【USB】ボタンを押します。

- カメラ内のメモリーカードまたは内蔵メモリーが認識されます。次回からはパソコンとカメラをUSBクレードルを介して接続するだけで、カメラ内のメモリーカードまたは内蔵メモリーを認識します。
- 【USB】ボタンを押すとUSB モードになり、USBクレー ドルの【USBランプ】が緑色 に点灯します(172ページ)。
- パソコンのOSの環境によっては、「リムーバブルディスク」ガイダンスが表示されることがあります。この場合は、ガイダンスを閉じてください。



12. 「マイ コンピュータ」をダブルクリックします。

• Windows XPでは、画面上の「スタート」→「マイ コン ピュータ」の順でクリックします。





Windows 98/98SE/Me/ 2000の場合

Windows XPの場合

13. 「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。

メモリーカードまたは内蔵メモリーは、「リムーバブルディスク」として認識されています。





2000の場合

Windows XPの場合

14. 「Dcim」フォルダをダブルクリックします。



2000の場合

Windows XPの場合

15. 見たい画像の入ったフォルダをダブルクリックします。



Windows 98/98SF/Me/ 2000の場合



Windows XPの場合

16. 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ま す。





Windows 98/98SF/Me/ 2000の場合

Windows XPの場合

ファイル名については「メモリー内のフォルダ構造」(153) ページ)を参照ください。



●回転表示させた画像を「リムーバブルディスク」から見た りコピーした場合は、回転させる前の画像が表示されま す(106ページ)。

17. ファイルを保存する場合は、次のように操作します。

- Windows 2000/Me/98SF/98の場合:
 - ① 「リムーバブルディスク」内の「Dcim」フォルダを右ボタ ンでクリックします。
 - ② メニューの「コピー」をクリックします。
 - ③「マイドキュメント」をダブルクリックして開きます。
 - ④ 「マイドキュメント」のメニューで「編集」→「貼り付け」 の順でクリックします。
 - これで「Dcim | フォルダ(画像ファイルが保存されてい るフォルダ)が「マイドキュメント」フォルダにコピーさ わます。
- Windows XPの場合:
 - ① 「リムーバブルディスク」内の「Dcim」フォルダを右ボタ ンでクリックします。
 - ② メニューの「コピー」をクリックします。
 - ③「スタート」→「マイドキュメント」の順でクリックしま す。
 - ④「マイドキュメント|メニューで「編集|→「貼り付け」の 順でクリックします。
 - これで「Dcim」フォルダ(画像ファイルが保存されてい るフォルダ)が「マイドキュメント|フォルダにコピーさ れます。
- 参考 この操作は2回目から「Dcim | フォルダを上書きしてし まいますので、フォルダ名 "Dcim" を変更するなどを 行ってから操作することをおすすめします。

重要! • カメラ内やメモリーカード内の画像に対して、パソコン で修正・削除・移動・名前の変更などを行わないでくだ さい。パソコンで修正・削除・移動・名前の変更などを 行った場合は、画像管理データと整合性がとれず、カメ ラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わった りします。修正・削除・移動・名前の変更などはパソコ ンにコピーした画像で行ってください。

18. USB接続を終えます。

- Windows XP/98SF/98の場合: USBクレードルの【USB】ボタンを押し、【USBランプ】が 消灯したのを確認してから、カメラをUSBクレードルか ら取りはずします。
- Windows 2000/Meの場合: パソコン画面上のタスクトレイのカードサービスを左ク リックし、カメラに割り当てられているドライブ番号の停 止を選択します。その後、USBクレードルの【USB】ボタ ンを押し、【USBランプ】が消灯したのを確認してから、 カメラをUSBクレードルから取りはずします。

■ USB接続時のご注意

- パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくことは お止めください。残像現象(画面焼け)を起す場合があります。
- 诵信中にケーブルを抜いたり、カメラやクレードルの操作を行 わないでください。データが破壊される恐れがあります。

お持ちのパソコンがMacintoshの場合

Macintoshにファイルを取り込むためには次の手順で操作します。

重要! • Mac OS 8.6以前、またはMac OS Xの10.0ではご使用できません。Mac OS 9、X(10.1、10.2、10.3、10.4)のみで使用できます(OS標準のUSBドライバを使用)。


1. カメラとMacintoshをUSBクレードルで接続する。




2. 画像ファイルを見る/コピーする。

具体的な操作方法は以降に記載されていますので、手順に従って 操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書もあわ せてお読みください。

- **重要!** 内蔵メモリーに保存されているファイルデータをパソコンに転送する場合は、カメラからメモリーカードを取り出した状態でUSBクレードルにセットしてください。
- 付属のACアダプターをUSBクレードルの【DC IN 5.3V】 と家庭用コンセントに接続します。
 - ACアダプターを使用せずに、カメラの電池のみで使用して接続する場合は、充分に充電された電池を使用してください。



 付属のUSBケーブルでUSBクレードルとパソコンの USB端子を接続します。



- USBケーブルをパソコンとUSBクレードルに接続するときは、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせて接続してください。
- USBコネクタは奥まで確実に差し込んでください。正しく接続されないと、正常に動作しません。
- カメラの(電源ボタン)を押して電源を入れ、(MENU)を押します。
- **4.** "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押します。
- **5.** 【▲】【▼】で"Mass Storage"を選び、【SET】を押します。

- カメラの【電源ボタン】を押して電源を切り、カメラを USBクレードルの上にセットします。
 - カメラの電源を入れたまま、USBクレードルの上にセットしないでください。



- 7. USBクレードルの【USB】ボタンを押します。
 - 【USB】ボタンを押すとUSBモードになり、USBクレードルの【USBランプ】が緑色に点灯します(172ページ)。



8. カメラ内のメモリーカードまたは 内蔵メモリーが「ドライブ」として 認識されます。



- Mac OSのバージョンにより、表 示されるアイコンが異なる場合が あります。
- 次回からはMacintoshとカメラをUSBクレードルを介し て接続するだけで、カメラ内のメモリーカードまたは内蔵 メモリーを「ドライブ」として認識します。
- 9. 表示されたドライブ→「DCIMIフォルダ→見たい画像の 入ったフォルダの順でダブルクリックします。
- **10.** 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ま す。
 - ファイル名については「メモリー内のフォルダ構造」(153) ページ)を参照ください。



- 回転表示させた画像を「ドライブ」から見たりコピーした 場合は、回転させる前の画像が表示されます(106ペー ジ)。
- **11.** ファイルを保存する場合は「DCIM」フォルダを保存した いフォルダにドラッグアンドドロップします。
 - 「DCIM フォルダがMacintosh内のフォルダにコピーさ れます。



ドラッグアンドドロップとは、マウスのポインタ(矢印) が画像ファイルのアイコン上に重なった状態でマウスの ボタンを押し、そのままマウスを移動(ドラッグ)させ て、別の場所でマウスのボタンを離す(ドロップ)操作の ことをいいます。



- **重要!** カメラ内やメ干リーカード内の画像に対して、パソコン で修正・削除・移動・名前の変更などを行わないでくだ さい。パソコンで修正・削除・移動・名前の変更などを 行った場合は、画像管理データと整合性がとれず、カメ ラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わった りします。修正・削除・移動・名前の変更などはパソコ ンにコピーした画像で行ってください。
- 12. USB接続を終えるには、画面上のカメラのドライブをゴ ミ箱へドラッグアンドドロップします。その後、USBク レードルの【USB】ボタンを押し、【USBランプ】が消灯 しているのを確認してから、カメラをUSBクレードルか ら取りはずします。

■ USB接続時のご注意

- パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくこと はおやめください。残像現象(画面焼け)を起す場合がありま す。
- 诵信中にケーブルを抜いたり、カメラやクレードルの操作を行 わないでください。データが破壊される恐れがあります。

メモリーカードを直接接続して取り込む

パソコンとのファイルのやりとりをメモリーカードから直接行う ことができます。パソコンの機種によって接続方法が異なりま す。代表的な接続方法は次の通りです。


- SDメモリーカードスロットのある機種 SDメモリーカードを直接差し込みます。
- PCカードスロットのある機種 市販のPCカードアダプター(SDメモリーカード/MMC用)を 使用します。

具体的な使用方法は、PCカードアダプターとパソコンに付属の取扱説明書を参照ください。



• 前記以外の機種

1) 市販のSDメモリーカード用リーダー/ライターを使用します。 具体的な使用方法は、SDメモリーカード用リーダー/ライ ターに付属の取扱説明書を参照ください。



2) 市販のPCカード用リーダー/ライターと市販のPCカードアダプター(SDメモリーカード/MMC用)を使用します。 具体的な使用方法は、PCカード用リーダー/ライターとPCカードアダプターに付属の取扱説明書を参照ください。



メモリー内のデータについて


本機で撮影された画像やその他のデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法でメモリーへ保存されます。DCF規格とは、画像ファイルと画像に関連するファイルをデジタルカメラと関連機器の間で簡単に交換することを目的とした規格です。

DCF規格について

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンタなど)の間で画像の互換性があります。画像ファイルのデータ形式やメモリー内のフォルダ構造に規定がありますので、本機で撮影した画像をDCF規格対応の他社のカメラで見たり、この規格対応の他社のプリンタで印刷したりすることができます。逆にDCF規格対応の他社のデジタルカメラの画像も本機で見ることができます。

メモリー内のフォルダ構造

■ フォルダ構造



※ 内蔵メモリー内にのみ作成されるフォルダです。

■ フォルダ/ファイルの内容

- DCIMフォルダ デジタルカメラで扱うファイルすべてを収めたフォルダです。
- 記録フォルダ デジタルカメラで記録したファイルを収めたフォルダです。
- 画像ファイル デジタルカメラで撮影した画像ファイルです。拡張子は「JPG」 です。
- ムービーファイル デジタルカメラで撮影したムービーファイルです。拡張子は 「AVI Iです。
- 音声ファイル 音声を記録したファイルです。拡張子は「WAV」です。
- 音声付き静止画/画像ファイル 音声付き静止画の画像を記録したファイルです。拡張子は 「JPG」です。
- 音声付き静止画/音声ファイル 音声付き静止画の音声を記録したファイルです。拡張子は「WAV |です。
- お気に入りフォルダ(内蔵メモリーのみ) お気に入りの画像ファイルを収めたフォルダです。 320×240pixelsの画像として収められています。

- DPOFファイルを収めたフォルダ DPOFファイルなどを収めたフォルダです。
- ベストショットフォルダ(内蔵メモリーのみ) カスタム登録されたシーンファイルを収めたフォルダです。
- カスタム登録されたシーンファイル (内蔵メモリーのみ) ベストショットモードで使用されるファイルです。

パソコンでファイルを見る

このデジタルカメラで扱える画像ファイル

- ◆本機で撮影した画像ファイル
- DCF規格に対応している画像ファイル
- ※ DCF規格の画像ファイルでも、使用できない機能がある場合があります。また、本機以外で撮影された画像の場合、再生にかかる時間が長くなる場合があります。

■ パソコン上で内蔵メモリー/メモリーカードを扱うときのご注意

- ・メモリーの内容をパソコンのハードディスクやCD-R、MOディスクなどに保存する際は "DCIM" フォルダごと保存してください。その際 "DCIM" フォルダの名前を年月日などに変えておくと、あとで整理するときに便利です。ただし、パソコンのハードディスクなどに保存したファイルを再度メモリーに戻して本機で再生する場合は、フォルダ名をパソコン上で "DCIM" に戻してからご使用ください。本機では "DCIM" 以外の名前のフォルダは認識されません。 "DCIM" フォルダ内の他のフォルダ名を変えた場合も同様です。元の名前に戻してから使用してください。
- フォルダやファイルをカメラで正しく認識させるためには、メ モリー内のフォルダ構造が153ページの「フォルダ構造」の通り である必要があります。

付属のCD-ROM内に収録されているソフトウェアをインストールすることで、パソコンでいろいろなことができます。

• お手持ちのパソコンがMacintoshの場合は、164ページからご覧ください。

お持ちのパソコンがWindowsの場合

本機には、パソコンで画像を活用するための便利なソフトが付属しています。目的に応じてソフトをインストールしてください。

使用目的とソフトについて

使用目的に応じてソフトをパソコンにインストールしてください。

使用目的	ソフト名	対応するWindows のバージョン	操作方法
パソコンにUSB接続	_	XP/2000/Me	カメラとパソコンをUSBクレードルで接続。USBドライバは不要です(143ページ)。
して画像を送る	USB driver Type B	98SE/98	カメラとパソコンをUSBクレードルで接続。USB driver Type B をインストールする(143ページ)。
パソコンに取り込ん だ画像を管理する	Photo Loader 2.3 *DirectX 9.0c	XP/2000/Me/ 98SE/98	Photo Loader 2.3をインストールする(159ページ)。 ※パソコンにDirectX 9.0以上がない場合はDirectX 9.0cも インストールする(160ページ)。
静止画像をレタッチ したり、向きの変更 や印刷設定をする	Photohands 1.0	XP/2000/Me/ 98SE/98	Photohands 1.0をインストールする(161ページ)。

使用目的	ソフト名	対応するWindows のバージョン	操作方法
動画を再生する	*DirectX 9.0c	XP/2000/Me/ 98SE/98	付属のCD-ROMにWindows Media Playerは収録されていませんが、パソコンにすでにインストールされているWindows Media Playerで再生することができます。 ※ Windows 2000/98SE/98の場合 パソコンにDirectX 9.0以上がない場合はDirectX 9.0cもインストールする(160ページ)。
取扱説明書(PDF	Adobe Reader 6.0	XP/2000/Me/98SE	パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、Adobe Reader 6.0をインストールする(162ページ)。
ファイル)を読む	_	98	パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからAcrobat Reader 5.0.5をインストールする。

パソコンの動作環境について

使用するソフトによって、必要な動作環境が異なりますので、必 ず確認してください。また、各ソフトの動作環境はアプリケー ションを動作させる最小値です。取り扱う画像サイズや枚数に よって、これ以上のスペックを必要とします。

USB driver Type B

OS : 98SF/98

- ※ Windows XP/2000/Meの場合は、カメラとパソコンを付属の USBクレードルで接続します。付属のCD-ROMからUSB driverを インストールする必要はありません。
- ※ Windows 95/3.1からバージョンアップしたパソコンでは動作保証 いたしません。

Photo Loader 2.3

OS : XP/2000/Me/98SE/98

メモリ: 16MB以上 HD : 約7MB以上

その他: IE5.5以上、DirectX 9.0以上

Photohands 1.0

OS : XP/2000/Me/98SF/98

メモリ: 64MB以上 HD : 約10MB以上

DirectX 9.0c

OS : XP/2000/Me/98SF/98

HD : インストールに65MB(HDは18MB)

Adobe Reader 6.0

OS : XP/2000/Me/98SE

CPU : Pentium メモリ: 32MB HD: 60MB その他: IE5.01以上

重要! • Windowsの詳しい動作環境については、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフト ウェア)内の「お読みください」ファイルを参照して、確

認してください。

パソコンに取り込んだ画像を管理する

パソコンに取り込んだ画像を管理するには、付属のCD-ROMに 収録されているPhoto Loaderをパソコンにインストールしま す。



- 参考 すでにパソコンにPhoto Loaderをインストールして いる場合は、バージョンを確認してください。もしも バージョンが古い場合は、古いバージョンのPhoto Loaderをアンインストールした後、新しいバージョン のPhoto Loaderをインストールしてください。
 - CD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフ トウェア)には日本語と英語のアプリケーションが搭載 されていますので、必要な言語の方をインストールして ください(2重インストールには対応していません)。

■ 進備

- 1. パソコンを起動させ、付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れると、日本語のMENU画面が自動 的に表示されます。
 - パソコンの設定によっては自動的にMENU画面が表示さ れない場合があります。その場合は、CD-ROMが割り当 てられているドライブを開き、MENU.exeをダブルク リックして起動させてください。
 - 英語のアプリケーションソフトをインストールしたい場合 は "Language" の [English] をクリックしてください。

■「お読みください」を読む

インストールする前に、必ず "Photo Loader" の「お読みくださ いしをお読みください。インストールするために必要な条件や動 作環境が書かれています。

1. "Photo Loader"の「お読みください」をクリックしま す。

■ ソフトのインストール

- 1. "Photo Loader"の「インストール」をクリックします。
- 2. 手順に従ってインストールします。
- 重要! Photo Loaderのバージョンアップ、再インストールやパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブラリ情報を継続させる方法については、「お読みください」をご覧になり、手順をご確認願います。 手順通りにインストールしないと、以前のライブラリ管理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込ん

だ画像ファイルが消失する恐れがあります。

■ DirectXの確認

Photo Loaderで取り込んだ画像を管理するには、パソコンに DirectX 9.0以上がインストールされている必要があります。パソコンの「DirectX 診断ツール」を見てDirectX のバージョンを確認してください。

- パソコンのメニューで「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「システムツール」の順でたどり「システム情報」を開きます。
- メニューバーから「ツール」→「DirectX 診断ツール」の順で開きます。
- 3.「システム」タブをクリックし"DirectX バージョン"が 9.0以上であることを確認してください。
- 4. 「終了」をクリックして「DirectX 診断ツール」を終了します。
 - DirectX 9.0以上がインストールされている場合は、付属のCD-ROMに収録されている「DirectX 9.0c」をインストールする必要はありません。
 - DirectX 9.0以上がインストールされていない場合は、付属のCD-ROMに収録されている「DirectX 9.0c」をインストールしてください。

静止画像のレタッチ/向きの変更/印刷設定をする

静止画像のレタッチ、向きの変更や印刷設定をするには、付属の CD-ROMに収録されているPhotohandsをパソコンにインス トールします。

- 重要! すでにパソコンにPhotohandsをインストールしてい る場合は、バージョンを確認してください。もしもバー ジョンが古い場合は、古いバージョンのPhotohands をアンインストールした後、新しいバージョンの Photohandsをインストールしてください。
 - CD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフ トウェア)には日本語と英語のアプリケーションが搭載 されていますので、必要な言語の方をインストールして ください(2重インストールには対応していません)。

■ 進備

- 1. パソコンを起動させ、付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れると、日本語のMENU画面が自動 的に表示されます。
 - パソコンの設定によっては自動的にMENU画面が表示さ れない場合があります。その場合は、CD-ROMが割り当 てられているドライブを開き、MENU.exeをダブルク リックして起動させてください。
 - 英語のアプリケーションソフトをインストールしたい場合 は "Language" の [English] をクリックしてください。

■「お読みください」を読む

インストールする前に、必ず "Photohands" の「お読みくださ いしをお読みください。インストールするために必要な条件や動 作環境が書かれています。

- 1. "Photohands"の「お読みください」をクリックします。
- ソフトのインストール
- **1**. "Photohands"の「インストール」をクリックします。
- 2. 手順に従ってインストールします。

動画を再生する

動画はパソコンにすでにインストールされているWindows Media Playerで再生することができます。

■動画再生のご注意

- 必ず動画データはパソコンに保存してから再生してください。 ネットワーク上やメモリーカードなどにある動画データを再生 しても、正しく再生できない場合があります。
- む使いのパソコンの性能によっては、正しく動作しない場合が あります。その場合は以下をお試しください。
 - 動画の画質を"標準-Normal" あるいは "長時間-LP" に設定て 撮影する。
 - 最新のWindows Media Playerにバージョンアップする。
 - 開いている他のソフトウェアを閉じたり、常駐ソフトを止め る。

なお、パソコンで正しく動作しない場合でも、付属のAVケーブ ルを使って映像入力端子を持ったテレビやパソコンで再生するこ とができます。

取扱説明書(PDFファイル)を読む

1. "取扱説明書"のお読みになりたいアプリケーションソフ トの名前をクリックします。

重要! • 取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストー ルされている必要があります。インストールされていな い場合は、「ソフトのインストール」でAdobe Reader をインストールしてください。

ユーザー登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザー登録をする ことができます。ユーザー登録をするには、パソコンがインター ネットに接続されていることが必要です。

※「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト」へのユーザー登録となります。ユーザー登録で登録いただいた個人情報のお取り扱いに関しては、Webサイト上の「ご利用になる前に」に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。ユーザー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報発信を目的としております。付属ソフトウェアについては、ユーザー登録をしなくてもインストールや使用は可能です。

1. 「オンラインユーザ登録 |をクリックします。

Webブラウザソフトが起動し、ユーザー登録が可能になります。画面の指示に従ってユーザー登録を行ってください。

2. ユーザー登録が終了したら、インターネットの接続を終了してください。

下記のアドレスからもユーザー登録ができます。
 ユーザー登録アドレス http://casio.jp/reg/dc/

終了

- 1. 「終了」をクリックします。
 - MENUを終了します。

お持ちのパソコンがMacintoshの場合

本機には、パソコンで画像を活用するための便利なソフトが付属しています。目的に応じてソフトをインストールしてください。

使用目的とソフトについて

使用目的に応じてソフトをパソコンにインストールしてください。

使用目的	ソフト名	対応するMac OSのバージョン	操作方法
パソコンにUSB接続して画像を 送る	-	OS 9/OS X	カメラとパソコンをUSBクレードルで接続。USBドライバは不要です(143ページ)。
パソコンに取り込んだ画像を管理	Photo Loader 1.1	os 9	Photo Loader 1.1をインストールする(165ページ)。
する	_	os x	OSにバンドルされているiPhotoが利用できます(166ページ)。
動画を再生する	_	OS 9/OS X	付属のCD-ROMにQuickTimeは収録されていませんが、OSにバンドルされているQuickTimeで再生することができます(166ページ)。
取扱説明書(PDFファイル)を読む	_	OS 9/OS X	OSにバンドルされているAdobe Readerまたは Adobe Acrobat Readerが利用できます(167ページ)。

パソコンの動作環境について

使用するソフトによって、必要な動作環境が異なりますので、必 ず確認してください。また、各ソフトの動作環境はアプリケー ションを動作させる最小値です。取り扱う画像サイズや枚数に よって、これ以上のスペックを必要とします。

Photo Loader 1.1

OS : OS 9 メモリ: 32MB HD : 約3MB以上

※ USB接続は、Mac OS 9/Xで可能です。標準搭載のドライバで動作 しますので、そのままUSBケーブルでカメラとパソコンを接続してく ださい。

- 重要! Macintoshの詳しい動作環境については、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフト ウェア)内の「お読みください」ファイルを参照して、確 認してください。
 - ◆付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーショ ンソフトウェア)は、Mac OS Xには対応していませ h.

パソコンに取り込んだ画像を管理する

■ Mac OS 9の場合

パソコンに取り込んだ画像を管理するには、付属のCD-ROMに 収録されているPhoto Loaderをパソコンにインストールしま す。

●ソフトのインストール

インストールする前に、インストールするPhoto Loaderの「は じめにお読みください」を必ずお読みください。インストールす るために必要な条件や動作環境が書かれています。

- 1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- 2. CD-ROM内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きま す。
- **3.** 「ソフトウェアについて lをクリックします。
- **4.** インストールするソフトウェア名をクリックし、インス トール方法を確認します。
- **5.** 手順に従ってインストールします。

重要! • Photo Loaderのバージョンアップ、再インストール やパソコンを変更する場合で、以前使用していたライブ ラリ情報を継続させる方法については、「お読みくださ いファイルをご覧になり、手順をご確認願います。 手順通りにインストールしないと、以前のライブラリ管 理情報やカレンダー形式のHTMLファイルがPhoto Loaderで見ることができなくなるばかりか、取り込ん だ画像ファイルが消失する恐れがあります。

■ Mac OS Xの場合

OSにバンドルされているiPhotoをご利用ください。静止画像の 管理ができます。

動画を再生する

動画はOSにバンドルされているQuickTimeで再生することがで きます。

■動画再生のご注意

- 必ず動画データはパソコンに保存してから再生してください。 ネットワーク上やメモリーカードなどにある動画データを再生 しても、正しく再生できない場合があります。
- お使いのMacintoshの性能によっては、正しく動作しない場 合があります。その場合は以下をお試しください。
 - 動画の画質を"標準-Normal" あるいは "長時間-LP" に設定し て撮影する。
 - 最新のQuickTimeにバージョンアップする。
 - 開いている他のソフトウェアを閉じる。

なお、Macintoshで正しく動作しない場合でも、付属のAVケー ブルを使って映像入力端子を持ったテレビやMacintoshで再生 することができます。

取扱説明書(PDFファイル)を読む

- 1. 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- CD-ROM内の「CD-ROMの使いかた」ファイルを開きます。
- 3. 「取扱説明書を読む」をクリックします。
- **4.** 読みたいソフトウェア名をクリックし、取扱説明書を表示させます。
- 重要! •取扱説明書をお読みになるには、パソコンにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストー ルされている必要があります。インストールされていな い場合は、アドビシステムズ社のホームページより Adobe Reader をダウンロードして、Adobe Reader をインストールしてください。

ユーザー登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーザー登録をする ことができます。「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト」にて登録を行ってください。

- ユーザー登録アドレス http://casio.jp/reg/dc/
- ※「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト」へのユーザー登録となります。ユーザー登録で登録いただいた個人情報のお取り扱いに関しては、Webサイト上の「ご利用になる前に」に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。ユーザー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報発信を目的としております。付属ソフトウェアについては、ユーザー登録をしなくてもインストールや使用は可能です。

メニュー一覧表

RECモード、PLAYモードの各タブのメニューに表示される項目の一覧表です。

• 下線の引いてある項目は初期値です。

■ RECモード

●撮影設定タブメニュー

フォーカス方式	AF (オートフォーカス)/ ♥ マクロ/
	PF (パンフォーカス)/ ∞ (無限遠)/
	MF (マニュアルフォーカス)
連写	通常連写/高速連写/フラッシュ連写/切
セルフタイマー	10秒/2秒/×3/ <u>切</u>
ブレ軽減	オート <u>/切</u>
AFエリア	[・] スポット∕[マルチ
AF補助光	入/切
左右キー設定	フォーカス/EVシフト/ホワイトバランス/
	ISO感度/セルフタイマー/ <u>切</u>
クイックシャッター	入/切
音声付静止画	入/切
グリッド表示	入/切

デジタルズーム	入/切
撮影レビュー	入/切
アイコンガイド	入/切
モードメモリ	BS ベストショット: 入/切
	フラッシュ: <u>入</u> /切
	フォーカス方式: 入/切
	ホワイトバランス:入/ <u>切</u>
	ISO 感度: 入/ <u>切</u>
	AFエリア: <u>入</u> /切
	測光方式:入/切
	セルフタイマー:入/ <u>切</u>
	フラッシュ光量:入/ <u>切</u>
	デジタルズーム: <u>入</u> /切
	MF位置:入/ <u>切</u>
	ズーム位置:入/ <u>切</u>

●画質設定タブメニュー

11 4 - 12	011/0010 (0110) /
サイズ	6M(2816×2112)/
	6M(3:2)(2816×1872(3:2))/
	4M(2304×1728)/3M(2048×1536)/
	2M(1600×1200)/VGA(640×480)
□ 画質(静止画)	高精細-F/ <u>標準-N</u> /エコノミー-E
⑤ 画質(動画)	高品位-HQ/標準-Normal/長時間-LP
EVシフト	-2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/
	-0.3/ <u>0.0</u> /+0.3/+0.7/+1.0/
	+1.3/+1.7/+2.0
ホワイトバランス	オート/太陽光/曇天/日陰/N昼白色/
	D昼光色/電球/マニュアル
ISO 感度	<u>オート</u> /ISO 50/ISO 100/ISO 200/
	ISO 400
測光方式	☑ マルチ/◎ 中央重点/■ スポット
フィルター	切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/
	ピンク/紫
シャープネス	+2/+1/ <u>0</u> /-1/-2
彩度	+2/+1/0/-1/-2
コントラスト	+2/+1/ <u>0</u> /-1/-2
フラッシュ光量	+2/+1/0/-1/-2
フラッシュアシスト	<u>オート</u> /切

●設定タブメニュー

液晶設定	<u>オート2</u> /オート1/+2/+1/0	
操作音	起動音/ハーフシャッター/シャッター/	
	操作音/ 操作音/ 操作音/ 東生音	
起動画面	入(画像選択)/ <u>切</u>	
ファイルNo.	<u>メモリする</u> /メモリしない	
ワールドタイム	<u>自宅</u> /訪問先	
	ホームタイムの詳細設定	
	(都市名、サマータイムなど)	
	ワールドタイムの詳細設定	
	(都市名、サマータイムなど)	
日時設定	日付と時刻の設定	
表示スタイル	年/月/日/日/月/年/月/日/年	
Language	日本語/English/Français/Deutsch/	
	Español / Italiano / Português	
スリープ	30秒/ <u>1分</u> /2分/切	
オートパワーオフ	2分/5分	
REC/PLAY	パワー オン/パワーオン/オフ/切	
USB	Mass Storage (USB DIRECT- PRINT)/	
	PTP (PictBridge)	
ビデオ出力	NTSC/PAL	
フォーマット	フォーマット/ <u>キャンセル</u>	
リセット	リセット/ <u>キャンセル</u>	

в 169

■ PLAYモード

●再生機能タブメニュー


スライドショー	開始/表示画像/時間/間隔/エフェクト/		
	キャンセル		
カレンダー表示	_		
モーションプリント	9コマで作成/1コマで作成/キャンセル		
ムービーカット	(前)カット/ (中)カット/		
	ニニー (後)カット/ <u>キャンセル</u>		
アングル補正	_		
退色補正	_		
お気に入り	表示/登録/キャンセル		
DPOF	選択画像/全画像/キャンセル		
プロテクト	<u>オン</u> /全ファイル オン/キャンセル		
日時編集	_		
回転表示	回転/キャンセル		
リサイズ	<u>3M</u> /2M/VGA/キャンセル		
トリミング	_		
アフレコ	_		
コピー	内蔵→カード∕カード→内蔵/キャンセル		

●設定タブメニュー

PLAYモードの設定タブメニューは、RECモードの設定タブメニューと同じ内容です。

ランプの状態と動作内容

カメラ本体には【動作確認用ランプ】と【AF補助光/セルフタイマーランプ】の2つのランプがあります。これらのランプは、カメラの動作内容によって、点灯したり点滅したりします。



※ランプの点滅間隔は3種類あります。点滅1では1秒間に1回、点滅2では1秒間に2回、点滅3では1秒間に4回点滅します。

■ RECモード

動作確認用ランプ		AF補助光 /セルフ タイマー ランプ	内容	
緑	赤	オレンジ	赤	
点灯				起動中(電源オン時、撮影可)
		点滅3		フラッシュ充電中
点灯				オートフォーカス合焦
点滅3				オートフォーカス合焦不可
点灯				LCDオフ/スリープ中
点滅2				撮影記録中
点滅1				ムービー取り込み中/画像処理中
			点滅1	セルフタイマーカウントダウン
			黒滅し	10~3秒前
			上油〇	セルフタイマーカウントダウン
			点滅2	3~0秒前
	点滅1			フラッシュ充電不可
	点滅2			メモリーカード異常/メモリーカード
	黒滅2			未フォーマット/カスタム登録不可
	느দ			メモリーカードロック/フォルダ作成
	点灯			不可/メモリーフル/書き込みエラー
	点滅3			電池交換警告
点滅3				フォーマット中
点滅3				終了中(電源オフ時)
711111174	点滅3			フォーマット中


重要! • カメラにメモリーカードを入れているときは、【動作確 認用ランプ】が緑色に点滅中にメモリーカードを取り出 すことは絶対におやめください。撮影された画像がメモ リーカードに記録されずに消えてしまいます。

■PLAYモード

動作確認用ランプ			AF補助光 /セルフ タイマー ランプ	内容
緑	赤	オレンジ	赤	
点灯				起動中(電源オン時、撮影可)
				消去実行中/DPOF実行中/
				プロテクト実行中/コピー実行
				中/フォーマット中/リサイズ処
点滅3				理中/トリミング処理中/
				アフレコ処理中/モーションプ
				リント処理中/ムービーカット
				処理中/終了中(電源オフ時)
	点滅2			メモリーカード異常/メモリー
	黒			カード未フォーマット
	点灯			メモリーカードロック/フォル
	以別			ダ作成不可/メモリーフル
	点滅3			電池交換警告

■USBクレードルのランプ

USBクレードルには【CHARGEランプ】と【USBランプ】の2つのランプがあります。これらのランプは、USBクレードルの動作内容によって、点灯したり点滅したりします。



CHARGEランプ		USBランプ		内容
色	状態	色	状態	
赤	点灯			充電中
緑	点灯			充電終了
オレンジ	点灯			充電待機中
赤	点滅			充電エラー
		緑	点灯	USB接続状態
		緑	点滅	メモリーアクセス中

故障かな?と思ったら

現象と対処方法

	現象	考えられる原因	対 処
電源につい	電源が入らない。	1) 電池が正しい向きに入っていない。 2) 電池が消耗している。	 1) 電池を正しい向きに入れてください(→27ページ)。 2) 電池を充電してください(→28ページ)。それでもすぐに電池が消耗するときは電池の寿命です。別売のリチウムイオン充電池(NP-40)をお買い求めください。
て	電源が勝手に切れた。	1) オートパワーオフが働いた(→34ページ)。 2) 電池が消耗している。	 1) 再度電源を入れ直してください。 2) 電池を充電してください(→28ページ)。
撮影	【シャッター】を押しても撮 影できない。	1) PLAYモードになっている。 2) 【フラッシュ】充電中である。 3) "メモリがいっぱいです"と表示されている。	 【●】 (REC)を押してRECモードにしてください。 【フラッシュ】の充電が終わるまで待ってください。 パソコンに画像を転送後、不要な画像を消去するか、別のメモリーカードをセットしてください。
について	オートフォーカスなのにピ ントが合わない。	1)【レンズ】が汚れている。2)被写体が【フォーカスフレーム】の中央にない。3)ピントの合いにくい被写体である(→ 44ページ)。4)手ブレしている。	 【レンズ】をきれいにする。 被写体を【フォーカスフレーム】の中央に合わせる。 マニュアルフォーカスモードに切り替えて手動でピントを合わせる(→60ページ)。 ブレ軽減撮影状態に設定してください。または、三脚を使用してください(→69ページ)。

c 173

現象考えら		考えられる原因	対 処
	撮影した画像の被写体がボ ケている。	ピントが合っていない。	ピントを合わせたい被写体に【フォーカスフレーム】 を合わせて撮影してください(→41ページ)。
	風景を撮影したがピントが 合っていない。	1) ピントが合っていない。	1) ピントを合わせたい被写体に【フォーカスフレーム】を合わせて撮影してください(→41ページ)。
撮		2) フォーカスモードが適切でない。	2) フォーカスモードを " AF " (オートフォーカスモード) または " <mark>∞"</mark> (無限遠モード) に合わせてください(→56、59ページ)。
影につい		3) ベストショットモードのシーンが適切でない。	3) ベストショットモードの "風景を写します" を使用 してください(→66ページ)。
NT NT	フラッシュが発光しない。	1) フラッシュの発光方法が 「((です。)" (発光禁止)になっている。 2) 電池が消耗している。 3) ベストショットモードでフラッシュが 「((です。)" (発光禁止)のシーンを選んでいる。	 フラッシュの発光方法を他の方法に切り替える (→48ページ)。 電池を充電してください(→28ページ)。 必要に応じて、フラッシュの発光方法を切り替えるか(→48ページ)撮影したいシーンを選び直す (→66ページ)。
	セルフタイマーでの撮影の 途中で電源が切れた。	電池が消耗している。	電池を充電してください(→28ページ)。

	現 象 考えられる原因		対 処
	【液晶モニター】に表示される画像のピントがあまい。	1) " 川」 " (マニュアルフォーカスモード)でピント合わせがずれている。 2) 被写体が風景や人物なのに、"♥ " (マクロモード)になっている。 3) 接写しているのに、" AF " (オートフォーカスモード)や" [™] (無限遠モード)になっている。	 1) ピントを合わせる(→60ページ)。 2) 風景や人物を撮影する場合は、"AF"(オートフォーカスモード)にする。 3) 接写撮影をする場合は"♥*(マクロモード)にする。
撮影につ	撮影したのに画像が保存されていない。	1) 記録が終了する前に電池切れになった。 2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜いた。	1) バッテリー残量表示が [™] になったら、速やかに電池を充電してください(→28ページ)。2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜かないでください。
いて	風景が明るいのに人物の顔 が暗くなってしまった。	人物が光量不足です。	 フラッシュを (強制発光)にしてください (日中シンクロ撮影) (→49ページ)。 EVシフトを+側に調整してください(→61ページ)。
	海岸やスキー場で撮影する と被写体が暗くなる。	海岸や雪面からの強い光の反射に露出が合っている ため、露出不足になっています。	 フラッシュを (強制発光)にしてください (日中シンクロ撮影)(→49ページ)。 EVシフトを+側に調整してください(→61ページ)。

	現 象	考えられる原因	対 処
動画に	画面に縦線が入る。	極端に明るい被写体を撮影すると、【液晶モニター】 上の画像に、縦に尾を引いたような光の帯が表示される場合があります(スミア現象といいます)。	これはCCD特有の現象で、故障ではありません。なお、この帯は静止画には記録されませんが、動画にはそのまま記録されますので、ご注意ください。
つい	画像がぼける。	撮影範囲外ではピントが合わず、ぼけた画像になり ます。	撮影範囲内で撮影してください。
7	画像にノイズが入る。	被写体が暗いと自動的に感度を上げるため、ノイズ が発生する場合があります。	ライトなどを使用して明るくして撮影してください。
再生に	再生した画像の色が撮影時に【液晶モニター】で見た色 と違う。	太陽光など光源からの直接光がレンズに当たっている。	直接光がレンズに当たらないようにしてください。
ついて	画像が表示されない。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードを使用している。	DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードは、ファイル管理形式が異なるため再生できません。
7	すべてのボタンやスイッチ が働かない。	他の周辺機器との接続中に静電気や衝撃等により、 回路内部に障害が発生した。	電池をいったん取り出し、入れ直してから再度操作 してみてください。
の他	【液晶モニター】がつかな い。	USB通信中である。	内蔵メモリー/メモリーカードにパソコンからのア クセスがないことを確認し、USBケーブルを抜いて ください。

_	現 象	考えられる原因	対 処
その他	パソコンにUSB接続しても 画像が取り込めない。	 カメラがUSBクレードルに確実にセットされていない。 USBケーブルが確実に接続されていない。 USBドライバがインストールされていない。 カメラの電源が入っていない。 	 カメラとUSBクレードルの接合部を確認して、確実にセットしてください。 コネクター端子部を確認して、確実に接続してください。 USBドライバをインストールしてください(→143ページ)。 USBクレードルの【USB】ボタンを押してくださ
			い。

USBドライバを正しくインストールできない場合は

Windows 98SE/98でUSBドライバをインストールしようとしたが、正しくインストールできない場合は、次のような原因が考えられます。

● 考えられる原因

- 1)Windows 98SE/98を使用しているパソコンで、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアブリケーションソフトウェア)からUSBドライバをインストールする前にUSBケーブルでカメラを接続したことなどにより、別のドライバをインストールしてしまった。
- 2)他の原因で正しくUSBドライバがインストールできなかった。

● 対処方法

パソコンとデジタルカメラをUSB接続して、「マイ コンピュータ」を開いても「リムーバブルディスク」が表示されない場合は、以下の手順で「不明なデバイス」を削除してから再インストールしてください。

- ① パソコンとカメラをUSBケーブルで接続します。
- ② カメラの電源を入れます。
- ③ スタートメニューから「設定」→「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャ」タブを選択し、「種類別に表示」を選択して一覧から「不明なデバイス」を探し削除してください。
- ④「不明なデバイス」を削除したらカメラの電源を切り、USBケーブルを抜きます。
- ⑤ パソコンを再起動し、143ページの操作に従って付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)から USBドライバを再インストールしてください。
- **重要!** ◆詳しい情報につきましては、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)に収録されている「USB driver Type B」の「お読みください」をお読みいただくか、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト (http://dc.casio.jp/)をご覧ください。

画面に表示されるメッセージ

圧縮に失敗しました	画像データ記録中に圧縮不可能状態のとき表示 されます。撮影し直してください。
インクを補充してください	プリント時に、プリンタのインクが減っている、 またはインクが切れている場合に表示されます。
お気に入りのファイルがあり ません	お気に入りフォルダにファイルが登録されてい ないときに表示されます。
カードが異常です	メモリーカードに異常が発生したときに表示されます。電源を切って、メモリーカードを差し直してください。再度電源を入れても同じメッセージが表示されるときは、フォーマットしてください(132ページ)。
	■要! • フォーマットを行うとメモリーカード内 のすべての内容(ファイル)が消えてしま います。フォーマットを行う前に、パソ コン等を利用してメモリーカード内の正常なファイルを保存してください。
カードがフォーマットされて いません	メモリーカードがフォーマットされていないときに表示されます。メモリーカードをフォーマットしてください(132ページ)。

カードがロックされています	SDメモリーカードに付いているLOCKスイッチがロックされている状態です。この状態では、記録、消去などファイルを操作することができません。
この機能は使用できません	カメラにメモリーカードを入れない状態で、内蔵 メモリーからメモリーカードへファイルをコピー しようとしたときに表示されます(133ページ)。
この画面は補正できませんで した	補正が実行できなかった場合に表示されます。 補正せずに画像が保存されます(72、73ページ)。
このファイルではこの機能は 使用できません	各種機能が実行できなかった場合に表示されま す。
このファイルは再生できませ ん	ファイルが壊れているか、本機で表示できない ファイルを表示しようとしています。
これ以上登録できません	ベストショットモードで「SCENE」フォルダの中 に999シーンある状態でカスタム登録しようと した場合に表示されます。または、9999のお 気に入りのファイルがすでにある状態で、さら にお気に入りのファイルを登録しようとした場 合に表示されます(68、115ページ)。
設定したファイルが見つかり ません	スライドショーの "表示画面" で設定した画像が 見つからないときに表示されます。もう一度設 定し直してください(103ページ)。

接続エラー	 ブリンタ接続時に、カメラのUSB設定がブリンタのUSB接続方式と合っていない場合に表示されます(127ページ)。 パソコン接続時に、USBドライバがインストールされていない場合に表示されます(143ページ)。
電池容量が無くなりました	電池がなくなったときに表示されます。
電池容量が無くなりました ファイルが保存されませんで した	電池がなくなったため、撮影した画像ファイルが保存されませんでした。
登録可能な画像がありません	ベストショットモードで登録できる画像がない ときに表示されます。
ファイルがありません	・まだ何も記録していない状態、または記録内容をすべて消去して本機にファイルが一つもない状態です。 ・メモリー内のフォルダ名やファイル名、保存場所が変更されていると、カメラでは表示できません。もとの名前と保存場所に戻してください(153、155ページ)。
フォルダが作成できません	999番のフォルダの中に9999番のファイルが登録されている状態で、撮影しようとしたときに表示されます。撮影を行いたい場合は、不要なファイルを消去する操作を行う必要があります(111ページ)。

ブリントする画像がありませ ん DPOF設定してください	プリントする画像が指定されていないときに表示されます。DPOFの設定を行ってください(136ページ)。
プリントエラー	プリント中のエラー時に表示されます。 • プリンタ電源オフ • プリンタ本体のエラーなど
メモリがいっぱいです	撮影可能枚数を使い切りました。撮影を行いたい 場合は、不要なファイルを消去する操作を行う必 要があります(111ページ)。
用紙を補充してください	プリント時に、プリンタの用紙が切れている場合 に表示されます。
LENS ERROR	レンズが動いているときにレンズに障害物が当たると、このメッセージが表示され、電源が切れます。障害物がないことを確認して、再度電源を入れてください。
SYSTEM ERROR	カメラのシステムが壊れていますので、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください(195ページ)。

主な仕様/別売品

主な仕様

品 名 デジタルカメラ 機種名 EX-Z600

■カメラ機能

記録画像ファイル

フォーマット..............静止画:JPEG(Exif Ver.2.2)、DCF

(Design rule for Camera File system) 1.0準拠、DPOF対応

動画 : AVI形式、Motion JPEG準拠

音声 : WAV

記録媒体 内蔵メモリー8.3MB

SDメモリーカード(SD Memory Card) マルチメディアカード(MultiMediaCard) 記憶容量

静止画

			1 / 1	1 18
画像サイズ	雨艇	画像ファイル	内蔵メモリー	SDメモリーカード
(pixels)	画質	サイズ	8.3MB	*256MB
6M	高精細 -F	約3.63MB	約2枚	約65枚
2816×2112	標 準 -N	約2.3MB	約3枚	約107枚
	エコノミー -E	約1.21MB	約6枚	約186枚
6M(3:2)	高精細 -F	約3.22MB	約2枚	約73枚
2816×1872	標 準 -N	約2.15MB	約3枚	約110枚
(3:2)	エコノミー -E	約1.08MB	約7枚	約206枚
4M	高精細 -F	約2.43MB	約3枚	約97枚
2304×1728	標 準 -N	約1.62MB	約4枚	約143枚
	エコノミー -E	約810KB	約9枚	約271枚
ЗМ	高精細 -F	約1.92MB	約4枚	約121枚
2048×1536	標 準 -N	約1.28MB	約6枚	約180枚
	エコノミー -E	約640KB	約11枚	約348枚
2M	高精細 -F	約1.17MB	約6枚	約196枚
1600×1200	標 準 -N	約780KB	約9枚	約286枚
	エコノミー -E	約390KB	約18枚	約530枚
VGA	高精細 -F	約360KB	約21枚	約625枚
640×480	標 準 -N	約240KB	約32枚	約938枚
	エコノミー -E	約120KB	約59枚	約1742枚

В 181

動画

画像サイズ	1ファイル	転送レート	内蔵メモリー	SDメモリーカード*
(pixels)	最長記録時間	(フレームレート)	8.3MB	256MB
高品位 -HQ 640×480		約10.2 メガビット/秒 (30フレーム/秒)	約6秒	約3分16秒
標準 -Normal 640×480	メモリーの許 す限り	約6.1 メガビット/秒 (30フレーム/秒)	約11秒	約5分27秒
長時間 -LP 320×240	メモリーの許 す限り	約2.45 メガビット/秒 (15フレーム/秒)	約27秒	約13分34秒

- ※ 記録枚数は、撮影できる枚数の目安です。
- ※ 松下電器産業(株)製の場合です。使用するメモリーカードによって撮影枚数は異なる場合があります。
- ※ 容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、おおむ ねその容量に比例した枚数が撮影できます。

冲去	「ファイル単位、筆ファイル―括用去可能 (メモリープロテクト機能付き)
有効画素数	600万画素
撮像素子	1/2.5型正方画素原色CCD (総画素数:618万画素)
7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	F2.7-5.2/f=6.2~18.6mm (35mmフィルム換算38~114mm相当) 非球面レンズを含む5群6枚
ズーム	光学ズーム3倍/デジタルズーム4倍 (光学ズーム併用12倍)
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	¬>, = ¬ + + + + + - + -

オートフォーカス/マクロモード/パンフォーカス/無限遠モード/マニュアルフォーカス選択可能

AFIUT:

スポット/マルチ選択可能、AF補助光付き

撮影可能距離

治士

(レンズ表面より)...... オートフォーカスモード:約40cm~∞マクロモード:約15cm~約50cm

無限遠モード∶∞

マニュアルフォーカスモード:約15cm~∞

※ 光学ズームにより、範囲は変化します。

制御方式:プログラムAE

露出補正:-2EV~+2EV(1/3EV単位)

シャッター CCD電子シャッター/メカシャッター併用 撮影/録音関連機能..静止画撮影(音声付き)、マクロ撮影、セルフタ 静止画(オート): 1/8~ 1/2000秒 イマー撮影、連写、ベストショット撮影、動画 撮影(音声付き)、音声録音(ボイスレコード) ※ ベストショットモードの一部では異なります。 夜景を写します:4~1/2000秒 ※ 音声は干ノラルです。 花火を写します:2秒(固定) 絞り値 F2.7/4.3自動切替式 ボイスレコード:約25分(内蔵メモリーの場合) ※ 光学ズームにより、絞り値は変化します。 アフターレコーディング: 1 画像につき最長約30秒間 ホワイトバランス オート/固定(6モード)/マニュアル 153.600(640×240)画素 ISO 400 ファインダー......液晶モニター ※ ブレ軽減/高感度撮影では、最大ISO800となりま 時計機能 クォーツデジタル時計内蔵 日付・時刻:画像データと同時に記録 動画 : オート 自動力レンダー:2049年まで セルフタイマー 作動時間約10秒、2秒、トリプルセルフタイマー ワールドタイム.........世界162都市(32タイムゾーン)に対応 内蔵フラッシュ 発光モード: フラッシュオート、発光禁止、 都市名、日付、時刻、サマータイム 強制発光、赤目軽減機能、ソフト 入出力端子 クレードル接続端子 発光切替可能 USB.....USB2.0(Full-Speed)対応 フラッシュ撮影範囲 広角時 約0.15m~約2.8m マイク モノラル 望遠時 約0.4m~約1.4m スピーカー モノラル フラッシュ連写時のみ下記のようになります。

> 広角時 約0.7m~約1.6m 望遠時 約0.4m~約0.8m

※ 光学ズームにより、撮影範囲は変化します。

※ISO感度オート時

■電源部、その他

電源 リチウムイオン充電池(NP-40)×1個電池寿命

電池寿命は、温度23℃で使用した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証時間、または保証枚数ではありません。低温下で使うと、電池寿命は短くなります。

撮影枚数(CIPA)(動作時間)*1	約550枚(約4時間35分)
連続撮影枚数(動作時間)*2	約1300枚(約5時間20分)
連続再生時間(静止画)*3	約9時間20分
動画連続撮影時間*4	約4時間00分
ボイスレコード録音時間*5	約10時間00分

- 使用電池: NP-40(定格容量: 1300mAh)
- 配録メディア:SDメモリーカード
- 測定条件
 - ※1 撮影枚数(CIPA)

CIPA規準に準ずる

温度(23°C)、液晶モニターオン、30秒毎にズームのワイド端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光(2枚に1回)、10回撮影に1度電源を切入入操作

※2 連続撮影枚数

温度(23℃)、液晶モニターオン、フラッシュ非点灯、15秒 毎に、ズームのワイド端とテレ端で交互に撮影

※3 連続再生時間 温度(23℃)、約10秒に1枚ページ送り ※4 ズームを行わず連続撮影した時の目安※5 ボイスレコード録音時間は、連続で録音したときの時間です。

 消費電力
 DC 3.7V 約3.6W

 外形寸法
 幅88.5mm×高さ57mm×奥行き20.5mm (突起部除く、最薄部18.6mm)

 質量
 約112g(電池、付属品除く)

 付属品
 リチウムイオン充電池(NP-40)、USBクレードル(CA-29)、専用ACアダプター(AD-C52J)、USBケーブル、AVケーブル、ストラップ、CD-ROM、取扱説明書(保証書付き)

■リチウムイオン充電池(NP-40)

■USBクレードル(CA-29)

 入出力端子
 カメラ接続端子、USB接続端子、外部電源端子(DC IN 5.3V)、AV接続端子(AV出力:NTSC/PAL標準方式準拠)

 消費電力
 DC5.3V
 約3.2W

 サイズ
 幅105mm×高さ16mm×奥行き61mm(突起部除く)

 質量
 約60g

■専用ACアダプター(AD-C52J)

 入力電源
 AC100-240V 50/60Hz 83mA

 出力電源
 DC5.3V 650mA

 プラグ形状
 Aタイプ(平2ピン)

 サイズ
 幅50mm×高さ18mm×奥行き70mm (突起部、ケーブル除く)

 質量
 約90g

別売品

● 急速充電器	BC-30L
• リチウムイオン充電池	NP-40
• ソフトケース	ESC-70
• ソフトケース	ESC-71
• ソフトケース	ESC-72
• ソフトケース	ESC-73
• ソフトケース	ESC-74
• ネックストラップ	ENS-1
• ネックストラップ	ENS-2
• ネックストラップ	ENS-3
● モバイルAVケーブル	EMC-3A

別売品は、お買い求めの販売店もしくは、カシオ・オンラインショッピングサイト(e-カシオ)にご用命ください。

e-カシオ:http://www.e-casio.co.jp/

カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオデジタルカメラ オフィシャルWebサイトでもご覧になることができます。

http://dc.casio.ip/

索引

英数字

ACアタフター	2
Adobe Reader	162, 16
AFエリア	
AF補助光	
AF補助光/セルフタイマーラ	
AV接続端子	
CHARGEランプ	
DCF規格	
DirectX	
DPOF機能	
DYDレコーダー	
EVシフト	
Exif Print	
ISO感度	
Language	
Mass Storage 127, 13	
MMC	
NTSC	
PAL	11
Photo Loader	159, 16
Photohands	16
PictBridge	13
PLAYモード	33, 9

PRINT Image Matching II142 PTP127, 139	
RECT-F33, 41	
REC/PLAYの動作設定	
SDメモリーカード	
USB 127, 139, 145, 150 USBクレードル	J
21, 28, 105, 139, 149	a
USBの設定	
USB DIRECT - PRINT 138	
USB端子127, 139, 145, 150	
USBドライバ	
USBランプ 146, 150, 172	
Windows Media Player 162	
あ	
アイコンガイド84	1
赤目軽減49	
アフターレコーディング107	7
アフレコ107	7
アングル補正95	5
印刷135	5
インストール143, 156	
液晶設定 126	3
液晶モニター22	2
お気に入りフォルダのコピー(登録) 115	5

お気に入りフォルダの表示 116

お気に入りファイルの消去	117, 118
オート撮影	40
オートパワーオフ	34
オートフォーカス	41, 44, 56
オートマクロ	56, 58
音声付き静止画再生	92
音声付き静止画撮影	77
音声再生	108

か

回転表示	106
拡大表示	92
画質(静止画)	54
画質(動画)	75
カスタム登録(ベストショット)	68
画像サイズ	53
画像記録枚数	181
カレンダー表示	102
キーカスタマイズ	
起動画面	120
クイックシャッター	
グリッド表示	83
光学ズーム	45
高感度撮影	70
高速連写	65
コピー	133
コントラスト	90

186

サイズ(静止曲)	53
サイズ(動画)	75
再生	91
彩度	89
撮影	39
撮影レビュー	83
サマータイム	124
左右キー設定	82
シャープネス	89
シャッター	41
シャッター音	119
充電式電池	27
消去	111
消去防止(メモリープロテクト)	114
ズーム	45
ストラップ	26
スポット	57, 87
スライドショー	103
スリープ	34
セルフタイマー	52
操作音	119
測光方式	87
ソフト発光	49

た

退色補正	96
通常連写	65
デジタルズーム	
手ブレ	69
テレビとの接続	
電源	27
電源の入/切	33
電池寿命	184
電池消耗防止	
動画再生	
動画撮影	75
動画編集	97
動作確認用ランプ33,41,49,56	3, 170
トリミング	94

な

内蔵メモリー	40
内蔵メモリーのフォーマット	128
日時設定37,	122
日時編集	125
日中シンクロ撮影	49
ノイズ	
44, 45, 48, 51, 65, 67, 87,	176

は

パソコンとの接続	1/13
バッテリー残量	
ハーフシャッター音	
パンフォーカス	
ビジネスショット	
日付印刷	
日付表示スタイル	
被写体ブレ	
大大	
ビデオデッキ	
表示言語設定	
表示のオン/オフ	
衣小のオファオフ ファイル	25
111, 121, 133, 143, 153,	156
111, 121, 133, 143, 133, ファイルNo	
ファイルのコピー	
フィルター	
フォーカスモード(フォーカス方式)	
フォーカスロック	
フォーマット128,	
フォトスタンド機能	
フォルダ113,	
フラッシュ	
フラッシュアシスト	
フラッシュ連写	
古い写真(撮影)	
古い写真(退色補正)	96

c 187

ブレ軽減 69 プロテクト 114 ベストショット 66 ボイスレコード 79 ホームタイム 122 ホワイトバランス 63	や ユーザー登録163, 167 よみがえりショット73
ま	リサイズ93 リセット90
マクロ 58	リチウムイオン充電池27, 32
マニュアルフォーカス60	連写モード
マルチ57	レンズ14
マルチ(マルチパターン)87	露出補正61
無限遠	
ムービー 75	b
ムービーカット98	
メニュー35, 168	ワールドタイム123
メモリーカード130, 152	
メモリーカードのフォーマット 132	
メモリープロテクト114	
モーションプリント100	

モードメモリ......85

MEMO

MEMO